



AUF- UND ABSETZEN

AUFSETZEN

1. Öffnen Sie den Kinnriemen.
2. Fassen Sie die unteren Enden des Kinnriemens und ziehen Sie diese auseinander.
3. Der Helm lässt sich nun leicht über den Kopf ziehen.
4. Schließen Sie den Kinnriemen.
5. Stellen Sie sicher, dass der Kinnriemen unter dem Kinn verläuft und fest anliegt.

Überprüfen Sie den richtigen Sitz und die korrekte Länge des Kinnriemens regelmäßig.

ABSETZEN

1. Öffnen Sie den Kinnriemen.
2. Fassen Sie nun die Kinnriemenenden und ziehen Sie diese auseinander.
3. Der Helm lässt sich jetzt leicht vom Kopf ziehen.

Tipp:

Um Kratzer an anderen Gegenständen, auf denen der Helm abgelegt werden könnte zu vermeiden, empfehlen wir, den Kinnriemen auch nach dem Absetzen zu schließen.

