


INNENAUSSTATTUNG

Marushins auswechselbare Innenausstattung gewährleistet neben einer hervorragenden Passform auch gleichzeitig eine bessere Be- und Entlüftung des Helmes.



Die Innenausstattung besteht an allen Stellen (insbesondere denen mit direktem Kopfkontakt) aus hautfreundlichem Material. Überwiegend kommt dabei ein weicher, atmungsaktiver sowie sehr gut wärme- und feuchtigkeits-transportierender Stoff zum Einsatz. Das Innenfutter ist mit einer aufwändigen 3D-Prägung versehen, die das Design unterstreicht.

Ein- und Ausbau



Die Innenausstattung ist mit Druckknöpfen an der Innenschale fixiert und kann durch behutsames Ziehen herausgenommen werden. Achten Sie beim Einbau der Innenausstattung darauf, dass sich die Belüftungsausparungen des Polsters über den Lüftungskanälen im hinteren Teil des Helmes befinden und das Polster mittig zwischen den beiden Lüftungskanälen verläuft.

Warnung:

Fahren Sie niemals, wenn Teile der Innenausstattung entfernt sind. Große Hitzeeinwirkungen (z. B. Auspuffhitze) können zu Beschädigungen der Innenausstattung führen!

Achtung:

Um Schäden an der Innenausstattung zu vermeiden, den Helm nicht über Spiegel oder Lenkergriff hängen.

