

VISIERSCHICHTUNG

Das Visier ist anti-scratch beschichtet und Pinlock® vorbereitet.


Die aufgetragene Anti-Scratch-Beschichtung erhöht die Oberflächenhärte des Visiers und damit seine Kratzfestigkeit. Dies hat einen erheblichen, positiven Einfluss auf die Lebensdauer und Sichtqualität Ihres Visiers.

Um das Beschlagen des Visiers effektiv zu verhindern, ist es zum Einbau einer Pinlock®-Scheibe (gilt nicht für Jet-Helme) vorbereitet.

Achtung:

Das Visier immer mit einer neutralen Seife reinigen. Hartnäckige Verschmutzungen dabei vorher mit einem feuchten Tuch einweichen.

VISIERSWECHSEL



Visier entfernen

Visier in vollkommen geöffnete Position bringen.

Knopf A mit Marushin-Emblem auf einer Seite herunterdrücken und Visier lösen. Genauso auf der anderen Seite verfahren und Visier abnehmen.

Visier installieren

Visier in vollkommen geöffnete Position bringen, so dass eine Verbindung im Punkt B entsteht.

Visier gleichmäßig herunterdrücken, so dass die Führung einrastet.

Richtigen Sitz überprüfen.

